



清洗前準備

1. 把衣物分類;
2. 注入洗粉於洗粉溶格(I)如選擇(預洗程式)及中間層格 (II-主洗), 然後注入柔順劑於洗粉溶格III(右側)內;
3. 關好洗衣機, 然後擰開水龍頭。

程式選擇表					可附加程式	
洗衣程式		水溫	衣物種類	轉速 (每分鐘)	預洗	額外過水
Cotton	棉質	90°C	嚴重污髒的白色棉質 (有機污漬)	800 或以下	✓	✓
	棉質	75°C	嚴重污髒的床單, 檯布, 毛巾	800 或以下	✓	✓
	棉質	60°C	普通污髒的床單, 檯布, 毛巾	800 或以下	✓	✓
	棉質	40°C	嚴重污髒的耐用白色及顏色床單, 檯布, 毛巾	800 或以下	✓	✓
	棉質	30°C	輕微污髒的纖幼顏色衣物	800 或以下	✓	✓
Synthetics	人造纖維	60°C	嚴重污髒的不褪色人造纖維衣物	800 或以下	✓	✓
	人造纖維	40°C	輕微污髒的顏色人造纖維衣物	800 或以下	✓	✓
	人造纖維	30°C	輕微污髒的顏色人造纖維衣物	800 或以下	✓	✓
Delicates	纖幼衣物	40°C	纖幼棉質、纖維衣物及黏合性衣物	500 或以下	x	x
	纖幼衣物	30°C	纖幼棉質、纖維衣物及黏合性衣物	500 或以下	x	x
Wool	羊毛	40°C	機洗羊毛衣物	800 或以下	x	x
	羊毛	30°C	機洗羊毛衣物	800 或以下	x	x
	羊毛 / 纖幼衣物	COLD	機洗羊毛衣物、絲質合成衣物	800 或以下	x	x
Hand Wash	手洗	30°C	手洗衣料	800 或以下	x	x
Quick Wash	快洗	35°C	此程式可洗污髒衣物40分鐘, 最高洗衣溫度為40°C	800 或以下	x	x
Daily Wash	日日洗	40°C	纖幼棉質衣物、輕微污髒及顏色人造纖維衣物	800	✓	✓
Cold Wash	冷洗	COLD	纖維衣物	800	x	✓
Rinses	過水	-	-	800	x	✓
Drain & Spin	去水及脫水	-	-	800	x	x